



НАСТОЙКИ НА ЦИФРОВ ПРИЕМНИК "TOPFIELD"

Парола: 0000

Пренастройка на приемник TOPFIELD

- Изберете бутон **MENU** от дистанционното управление на цифровия приемник;
- Изберете опцията „**Инсталация**” и потвърдете с **ОК**;
- Влезте в основното меню и изберете „**Заводски настройки**”;
- Потвърдете с **ОК** – на екрана се появява следният надпис:

„Потвърждение! – Да анулирам ли цялата...”

- Изберете „**ДА**” със стрелката надясно и потвърдете с **ОК**;

Изчакайте, докато настройката приключи;

Как да заключа програми с неподходящо за децата ми съдържание?

- Влезте в основното меню, като натиснете бутона **Menu** от дистанционното управление на цифровия приемник;
- Изберете опцията „**Системни настройки**” и потвърдете с **ОК**;
- Изберете опцията „**Родителски контрол**” и потвърдете с **ОК**;
- **Въведете PIN - 0000**
- Изберете **Промени PIN кода** ;
- Въведете нова парола – четири цифри и потвърдете с **ОК**;
- Появява се **Потвърдете новия PIN код**;
- Потвърдете паролата, въвеждайки я още веднъж ;;
- Натиснете **Exit** , за да се върнете в основното меню;
- Влезте отново в основното меню, като натиснете бутона **Menu** от дистанционното управление на цифровия приемник;
- Изберете **Организиране на услугите** и потвърдете с **ОК**;
- Със стрелката надолу изберете „**Заключи**” и потвърдете с **ОК**;
- От отворения списък с програми, изберете програмите, които желаете да бъдат заключени, като използвате стрелките нагоре-



- надолу от дистанционното управление. Потвърдете заключването с бутон **OK**;
- Излезте от менюто, натискайки бутон **Exit**.
 - След това действие, ще се изисква задължително въвеждане на парола за достъп до всяка заключена програма;

Забележка: **Когато правите настройка на приемник през фабрично състояние, паролата за родителски контрол се анулира.**